



步进衰减器的选择

AS 系列支架安装型手动步进衰减器：

型号	频率范围	功率	衰减量	步进量	接口
AS-2.5-1-11-A	DC-2.5GHz	2W	0-11dB	0.1dB 和 1dB	SMA
AS-2.2-1-75-A*	DC-2.2GHz	1W	0-75dB	0.5dB 和 10dB	SMA
AS-2.2-1-80-A	DC-2.2GHz	2W	0-80dB	1dB 和 10dB	SMA
AS-3-1-80-A	DC-3.0GHz	1W	0-80dB	1dB 和 10dB	SMA
AS-2.5-1-110-A	DC-2.5GHz	2W	0-110dB	1dB 和 10dB	SMA
AS-2.2-1-120-A	DC-2.2GHz	2W,	0-120dB	1dB 和 10dB	SMA
AS-12.4-2-69-A	DC-12.4GHz	2W	0-69dB	1dB 和 10dB	SMA
AS-18-2-69-A	DC-18GHz	2W	0-69dB	1dB 和 10dB	SMA
AS-18-2-99-A	DC-18GHz	2W	0-99dB	1dB 和 10dB	SMA

AC 系列机箱安装型手动步进衰减器：

型号	频率范围	功率	衰减量	步进量	接口
AC-2.5-1-11-A	DC-2.5GHz	2W	0-11dB	0.1dB 和 1dB	N,SMA
AC-2.2-1-75-A*	DC-2.2GHz	1W	0-75dB	0.5dB 和 10dB	N,SMA
AC-2.2-1-80-A	DC-2.2GHz	2W	0-80dB	1dB 和 10dB	N,SMA
AC-3-1-80-A	DC-3.0GHz	1W	0-80dB	1dB 和 10dB	N,SMA
AC-2.5-1-110-A	DC-2.5GHz	2W	0-110dB	1dB 和 10dB	N,SMA
AC-2.2-1-120-A	DC-2.2GHz	2W,	0-120dB	1dB 和 10dB	N,SMA
AC-2.5-50-11-A	DC-2.5GHz	50W	20-31dB	0.1dB 和 1dB	N,SMA
AC-2.2-50-75-A*	DC-2.2GHz	50W	20-95dB	0.5dB 和 10dB	N,SMA
AC-2.2-50-80-A	DC-2.2GHz	50W	20-100dB	1dB 和 10dB	N,SMA
AC-3-50-80-A	DC-3.0GHz	50W	20-100dB	1dB 和 10dB	N,SMA
AC-2.5-50-110-A	DC-2.5GHz	50W	20-130dB	1dB 和 10dB	N,SMA
AC-2.2-50-120-A	DC-2.2GHz	50W,	20-140dB	1dB 和 10dB	N,SMA
AC-12.4-2-69-A	DC-12.4GHz	2W	0-69dB	1dB 和 10dB	SMA
AC-12.4-50-69-A	DC-12.4GHz	50W	20-89dB	1dB 和 10dB	SMA
AC-18-2-69-A	DC-18GHz	2W	0-69dB	1dB 和 10dB	SMA
AC-18-2-99-A	DC-18GHz	2W	0-99dB	1dB 和 10dB	SMA
AC-18-50-69-A	DC-18GHz	50W	20-89dB	1dB 和 10dB	SMA
AC-18-50-99-A	DC-18GHz	50W	20-119dB	1dB 和 10dB	SMA



步进衰减器的选择

AP 系列支架安装型手动步进衰减器：

型号	频率范围	功率	衰减量	步进量	接口
AP-2.5-1-11-A	DC-2.5GHz	2W	0-11dB	0.1dB 和 1dB	SMA
AP-2.2-1-75-A	DC-2.2GHz	1W	0-75dB	0.5dB 和 10dB	SMA
AP-2.2-1-80-A	DC-2.2GHz	2W	0-80dB	1dB 和 10dB	SMA
AP-3-1-80-A	DC-3.0GHz	1W	0-80dB	1dB 和 10dB	SMA
AP-2.5-1-110-A	DC-2.5GHz	2W	0-110dB	1dB 和 10dB	SMA
AP-2.2-1-120-A	DC-2.2GHz	2W,	0-120dB	1dB 和 10dB	SMA
AP-12.4-2-69-A	DC-12.4GHz	2W	0-69dB	1dB 和 10dB	SMA
AP-18-2-69-A	DC-18GHz	2W	0-69dB	1dB 和 10dB	SMA
AP-18-2-99-A	DC-18GHz	2W	0-99dB	1dB 和 10dB	SMA